

ATC[®]
SCHNITZER

-Instructions de montage-

**Ensemble de
couverture Héritage**



Référence : S700-68774-15

Informations générales!



AC Schnitzer Cover Set Héritage

Informations importantes !

Ces instructions de montage doivent être lues dans leur intégralité avant le début des travaux d'installation et ne prétendent pas à l'exhaustivité à chaque étape. Sous réserve de modifications techniques, rédactionnelles et de contenu ! AC Schnitzer décline toute responsabilité pour les dommages causés par une installation incorrecte !

Avant le début des travaux, vérifiez que les marchandises sont complètes et intactes.

Toute réclamation ultérieure ne pourra être prise en compte.

Cette notice de montage est exclusivement destinée à être utilisée par les concessionnaires agréés AC Schnitzer ou BMW. Le groupe cible de ces instructions de montage est toujours le personnel qualifié formé dans les véhicules BMW avec les connaissances et les outils spécialisés correspondants. La connaissance des propriétés des matériaux et des normes est présumée ! Les travaux sur les systèmes hydrauliques ne doivent être effectués que par du personnel qualifié !

Avant le montage :

Pour le montage, le véhicule doit être suffisamment protégé contre le déplacement ou le renversement.

Pour ce faire, nous vous recommandons d'utiliser le support principal standard ou un

support de montage BMW d'origine! Tenir les enfants et les animaux domestiques éloignés de la zone de travail !

Risque d'accident par collage ou court-circuit électrique ! C'est pourquoi, avant de commencer à travailler, enlevez les bijoux (chaînes, montres, bagues, etc.) !

Après le montage :

Après l'achèvement des travaux, un essai routier doit être effectué si nécessaire ! Après la fin de l'essai, il faut vérifier que tous les raccords vissés sont bien serrés et que toutes les pièces mobiles sont suffisamment dégagées.

Temps d'installation (1 AW = 5 minutes)

Le temps d'installation est d'environ 2 AW, qui peut varier en fonction de l'état et de l'équipement du véhicule. (Cette valeur n'est qu'une recommandation et n'est pas contraignante !)

Outil requis

- Outil Torx standard KFZ

AC Schnitzer Cover Set Héritage

Chapitre Page

- | | |
|----------------------------------------------|----|
| 1. composants livres | 4. |
| 2. montage du jeu de couvercles AC Schnitzer | 5. |

AC Schnitzer Cover Set Héritage



A AC Schnitzer Cover Set Héritage

AC Schnitzer Cover Set Héritage

2. montage

- Positionnez le véhicule droit avant de commencer le travail.
- Appliquer du papier ou un chiffon sur les deux réservoirs pour piéger le liquide qui fuit.
- Desserrer et enlever (et ranger) les 4 vis de fixation sur chaque couvercle (Fig. 1).

ATTENTION : Récupérez immédiatement le liquide qui fuit et neutralisez-le en conséquence !

- Retirez le joint standard des deux couvercles et placez-le sur les couvercles AC Schnitzer fournis.
- Essuyer préalablement le soufflet avec un chiffon non pelucheux (Fig. 2).

- Tout liquide qui fuit doit être remplacé conformément aux spécifications BMW.
- Nettoyer le bord du récipient avec un chiffon non pelucheux
- Placer le couvercle du Schnitzer AC selon son contour et le fixer avec les vis retirées.
- S'assurer que les vis sont utilisées du même côté où elles ont été retirées (Fig. 3).

